# リリース ノート

Microsoft Windows Server 2003、HP Integrityサーバ HP Integrity Support PackおよびMicrosoft Windows Server 2003 Service Pack 1



製品番号:5990-8253 2005年3月

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. All rights reserved.

## ご注意

© 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

本書で取り扱っているコンピュータ ソフトウェアは秘密情報であり、その保有、使用、または複製には、HPから使用許諾を得る必要があります。 FAR 12.211および12.212に従って、商業用コンピュータ ソフトウェア、コンピュータ ソフトウェアドキュメンテーション、および商業用製品の技術データ (Commercial Computer Software, Computer Software Documentation, and Technical Data for Commercial Items) は、ベンダ標準の商業用使用許諾のもとで、米国政府に使用許諾が付与されます。

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。HP製品およびサービスに対する保証については、当該製品およびサービスの保証規定書に記載されています。本書のいかなる内容も、新たな保証を追加するものではありません。本書の内容につきましては万全を期しておりますが、本書中の技術的あるいは校正上の誤り、脱落に対して、責任を負いかねますのでご了承ください。

MicrosoftおよびWindowsは、Microsoft Corporationの米国における登録商標です。Intel、インテルおよび Itaniumはインテル コーポレーションまたはその子会社のアメリカ合衆国およびその他の国における商標または登録商標です。Linuxは、Linus Torvalds氏の米国における登録商標です。

本製品は、日本国内で使用するための仕様になっており、日本国外で使用される場合は、仕様の変更を 必要とすることがあります。

本書に掲載されている製品情報には、日本国内で販売されていないものも含まれている場合があります。

# リリース ノート

このリリース ノートでは、HP Integrityサーバに関するHP Integrity Support PackおよびMicrosoft<sup>®</sup> Windows Server<sup>TM</sup> 2003 Service Pack 1(SP1)の入手方法とインストール方法について説明します。HP Integrity Support Packには、Integrityサーバ用に最適化されたドライバ、ユーティリティ、および他のWindows 64 ビット ソフトウェアが含まれています。SP1は、Windows Server 2003のセキュリティと信頼性を強化します。Windows Server 2003 64ビットが動作するすべてのHP IntegrityサーバにSupport PackおよびSP1をインストールすることをおすすめします。

## HP Support PackおよびService Pack 1の入手

次の表に、Support PackおよびSP1ソフトウェアの入手先を示します。

#### 表1

#### Support PackおよびSP1の入手先

サーバ	OSのエディ ション	入手先
rx1620 rx2600 rx2620	Enterprise	• HP Integrity Support Packバージョン3.25以上を、HP IntegrityサポートのWebサイトhttp://www.hp.com/support/itaniumservers/(英語)からダウンロードしてください。
rx4640 rx5670		• 64ビットItaniumベース システム用のMicrosoft Windows Server 2003 SP1 を、Microsoft社のWebサイトhttp://www.microsoft.com/windowsserver2003/downloads/servicepacks/sp1/default.mspx/ からダウンロードしてください。
セルベースのサーバ		
rx7620 rx8620	Enterprise	<ul> <li>HP Integrity Support Packバージョン3.25以上を、HP IntegrityサポートのWebサイトhttp://www.hp.com/support/itaniumservers/(英語)からダウンロードしてください。</li> <li>64ビットItaniumベースシステム用のMicrosoft Windows Server 2003 SP1</li> </ul>
		を、Microsoft社のWebサイトhttp://www.microsoft.com/windowsserver2003/downloads/servicepacks/sp1/default.mspx/ からダウンロードしてください。
	Datacenter (工場出荷時 にインストー ル)	HP Datacenterアップデート用DVD(HPから出荷)
Superdome	Datacenter (工場出荷時 にインストー ル)	HP Datacenterアップデート用DVD(HPから出荷)

## HP Support PackおよびService Pack 1のインストール

注

重要なアップデートが必要です。

Itaniumベース システム用Microsoft<sup>®</sup> Windows Server<sup>TM</sup> 2003, Datacenter EditionまたはEnterprise Edition SP1を最新のIA-32 ELソフトウェア バージョン(5.3.5338.0以上)にアップデートしてください。この新しいソフトウェアにアップデートしないと、32ビット アプリケーションを実行する際、まれに、データの整合性に関する問題や他の予期せぬシステムの動作などの重大な結果を招く恐れがあります。詳しくは、Microsoft Knowledge Base article 899755を参照してください。

QFEをダウンロードするには、HPの以下のFTPサイトにアクセスしてください。

 $\label{thm:pubservers} $$ftp://ftp.hp.com/pub/servers/software/WindowsIntegrity$$WindowsServer2003-KB 899755-ia64-jpn.exe$ 

注

まず、HP Integrity Support Packをインストールしてから、Windows Server 2003 Service Pack 1ソフトウェアをインストールする必要があります。Service Pack 1を最初にロードすると、OSはService Pack 1のインストール後のリブートに失敗します。

必ず、HP Integrity Support Packを最初にインストールしてください。HP Integrity Support Packをインストールしたら、Windows Server 2003 Service Pack 1をインストールしてください。

SP1をインストールするには、以下の手順に従ってください。

#### Windows Server 2003, Datacenter Editionの場合

HP Datacenterアップデート用DVDを入手したら、HP IntegrityサーバのドライブにDVDを挿入してください。自動起動機能によって、ブラウザベースのインタフェースが起動し、インストールできるようになります。

• HP Integrity Support PackとWindows Server 2003 SP1を同時にインストール (推奨) する場合は、**[高 速インストール]**を選択してください。

または

• 個別にインストールする場合は、[カスタムインストール]を選択してください。

#### Windows Server 2003, Enterprise Editionの場合

Windows Server 2003, Enterprise EditionシステムをSP1にアップデートするには、まず、HP Integrity Support Packをインストールし、次に、SP1をインストールします。

- HP IntegrityサポートのWebサイトhttp://www.hp.com/support/itaniumservers/ (英語) から、HP Integrity Support Packバージョン3.25以上をダウンロードします。
- ご使用のIntegrityサーバに、HP Integrity Support Packをインストールします。
- Microsoft社のWebサイトhttp://www.microsoft.com/windowsserver2003/downloads/servicepacks/sp1/default.mspx/から、64ビットItaniumベース システム用のMicrosoft Windows Server 2003 SP1をダウンロードします。

## 技術資料

Windows Server 2003が動作するHP Integrityサーバに関する技術資料には、以下のマニュアルがあります (英語および日本語)。これらのマニュアルは、HP Smart Setupメディアに収録されています。また、HP IntegrityサポートのWebサイトhttp://www.hp.com/support/itaniumservers/(英語)からも入手できます。Windows Server 2003 SP1製品の包括的な概要は、Microsoft社のWebサイトで提供されています。

『Smart Setupガイド』

HP IntegrityサーバにWindows Server 2003をインストール、再インストール、移行する手順について説明しています。

『nPartitionガイド』

Windows Server 2003が動作するHP Integrityセルベース サーバでnPartitionを作成、 構成、管理する手順について説明しています。

[Kernel Debug Guide]

Windowsオペレーティング システムのカーネル デバッグ環境をセットアップし、 実行する手順について説明しています。また、OSのトラブルシューティングに関す るヒントについても説明しています。

『Support Packおよび展開ユーティリティ ユーザ ガイド』

Windows Server 2003 64ビット サーバ環境で、展開ユーティリティを使用し、日常的なソフトウェア メンテナンス作業を実行するツールをセットアップする手順について説明しています。

[Management Events Reference]

HPマネジメント エージェントforサーバfor Windowsによって生成されるSNMPトラップに関連したMicrosoft Windows Server 2003とMicrosoft Windows Server 2000のイベントログメッセージを掲載しています。

[Management Agents Guide]

Windows Server 2003が動作するHP IntegrityサーバにHP Insightマネジメント エージェントをインストール、設定、使用する手順について説明しています。

『Pay Per Use (PPU) ユーザガイド』

Windows Server 2003が動作するHP IntegrityサーバにHP Pay Per Use (PPU) ソフトウェアをインストール、設定、使用する手順について説明しています。

Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1の製品概要

Microsoft社のWebサイトhttp://www.microsoft.com/windowsserver2003/downloads/servicepacks/sp1/overview.mspxでは、Windows Server 2003 SP1に関する包括的な概要を公開しています。

## テクニカル サポート

最新のファームウェア、ドライバ、ユーティリティでサーバを最新状態に維持するには、定期的にHPテクニカルサポートのWebサイトを参照してください。

#### Windows固有のファームウェア、ドライバ、ユーティリティを入手する

Windows Server 2003に適用されるHP Integrityサーバのファームウェア、ドライバ、およびユーティリティを入手するには、以下の手順に従ってください。

- 手順1. HPのWebサイトhttp://www.hp.com/(英語)にアクセスします。
- 手順2. [Driver Downloads]をクリックします。
- **手順3.** [Software & Driver Downloads]ページで、[**Download drivers and software**]を選択し、[for product]フィールドでご使用のサーバモデルを入力します。
- 手順4. [select operating system]ページで、[Microsoft Windows Server 2003 64-bit]を選択します。
- 手順5. [download drivers and software for HP Integrity <ご使用のサーバ モデル> Microsoft Windows Server 2003 64-Bit]のWebページで、必要に応じてファームウェアとドライバをダウンロードします。

